

Необходимые принадлежности для монетные и жетонные автоматы

Без пьезо кнопки



SLZA 20

88200

Управление душем без пьезо кнопки
- для холодной или предварительно
температурно-подготовленной воды



SLZA 20H

88205

Управление душем без пьезо кнопки
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры механическим
смесителем



SLZA 20T

88206

Управление душем без пьезо кнопки
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры термостатическим
смесителем



SLZA 21

88210

Нержавеющая душевая настенная панель
без пьезо кнопки - для холодной
или предварительно температурно-
подготовленной воды



SLZA 21H

88215

Нержавеющая душевая настенная панель
без пьезо кнопки - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
механическим смесителем



SLZA 21T

88216

Нержавеющая душевая настенная панель
без пьезо кнопки - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
термостатическим смесителем

С пьезо кнопкой



SLZA 20P

88207

Управление душем с пьезо кнопкой
- для холодной или предварительно
температурно-подготовленной воды



SLZA 20PH

88208

Управление душем с пьезо кнопкой
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры механическим
смесителем



SLZA 20PT

88209

Управление душем с пьезо кнопкой
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры термостатическим
смесителем



SLZA 21P

88217

Нержавеющая душевая настенная панель
с пьезо кнопкой - для холодной
или предварительно температурно-
подготовленной воды



SLZA 21PH

88218

Нержавеющая душевая настенная панель
с пьезо кнопкой - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
механическим смесителем



SLZA 21PT

88219

Нержавеющая душевая настенная панель
с пьезо кнопкой - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
термостатическим смесителем